

# **AYERBE**

**TRACCIONER  
AY-TRAC 1,6**

**MANUAL DE INSTRUCCIONES**

Nota: Por favor, leer las instrucciones antes de utilizar este producto.

### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Capacidad Máx./Max Capacity/Capacité Max	1,6 TN.
Esfuerzo requerido/Effort required/Effort de traction	42 Kn.
Cable permitido/Allowed cable/Diametre du câble	11 mm.
Recorrido palanca/Rated forward travel/Course levier	>=55 mm.
Peso/Weight/Poids	12 Kg.
Normativas/Certfivations/Certification	CE/GS/TÜV
Cable incluido/Cable included/Câble compris	20 m.

### **INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y USO:**

- 1.- Introducir el cable (1) a través del agujero (2), de afuera hacia dentro, colocando las palancas (3 y 4) hacia la derecha junto con el pomo (5). Apretando el pomo (5), quedan los tres elementos bloqueados, de manera que podamos pasar el cable por todo el TRACCIONER hasta que aparezca por su parte izquierda.
- 2.-Una vez que hemos pasado el cable, éste lo podemos desplazar hacia la izquierda o la derecha por medio de las palancas (3 ó 4), de manera que el cable sobrante sale por su parte izquierda.
- 3.-El mango (6) se puede colocar en las palancas (3 y 4) y se utiliza para reducir el esfuerzo de tracción.
- 3.- El bulón (7) sirve para sujeción del Traccioner.

